



## ขั้นตอนการทำงาน

1. การผสมปูน และเทปูน (INVESTING) ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที และปล่อยให้ปูนแข็งตัว 1.30 – 2 ชม.
2. ระยะเวลาในการนึ่งเทียน (STEAM DEWAX TIME) ใช้เวลานึ่งไม่เกิน 1 ชม. ระหว่างการนึ่งเทียน ให้เปิดเตาอบเพื่อให้อุณหภูมิได้ 150 ํC รอไว้ เมื่อนึ่งเทียนเสร็จ นำเข้าเตาอบปูนทันที
3. การอบปูน (BURNOUT CYCLE) :

ตั้งไฟที่	90 ํC	อบนาน 1 ชม.
ตั้งไฟที่	150 ํC	อบนาน 1-2 ชม.
ตั้งไฟที่	300 ํC	อบนาน 1-2 ชม.
ตั้งไฟที่	500 ํC	อบนาน 1-2 ชม.
ตั้งไฟที่	730 - 750 ํC	อบนาน 6-8 ชม.
ตั้งไฟที่	อุณหภูมิที่จะหล่อ	อบนาน 1-2 ชม.
4. อุณหภูมิหลอมละลายเพื่อผสม, เพื่อหล่อ และอุณหภูมิปูนเพื่อหล่อ ดูได้จากข้อแนะนำการใช้ อัลลอยแต่ละเบอร์ที่เลือกใช้

---

ผู้แทนจำหน่ายเพียงผู้เดียว : บริษัท ยูไนเต็ด พีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

467/7 ชั้น 2 โครงการมหาทุน พระราม 3 เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทร : 02-292 1992, 02-292 1993, 081-694 8866, 081-751 7384 โทรและแฟกซ์ : 02-292 1994 E-mail : sales@unitedpmtailand.com